


APPROSINE®
CUISINE & BAIN

SHINE

Ref. : SH673CR



1


Montaggio Assembly



$65 \pm 5^\circ\text{C}$



$15 \pm 5^\circ\text{C}$




1

MIN - MAX



3


OK





Δp : differenza pressione in entrata
different inlet water pressure

Δp MAX 1bar

2 a




940



1020







b



150


1310



c**d****e****f**







CALDO
HOT

FREDDO
COLD




F Funzionamento

Working




M

Manutenzione
Service



S


Sostituzione Deviatore
How to replace Diverter



Sostituzione Cartuccia Termostatica
How to replace Thermostatic Cartridge

Sostituzione Doccetta

How to replace Hand Shower



Sostituzione Flessibile

How to replace Flex
